FESTO

Instrucciones de servicio



Presostato o vacuostato

Tipo (V)PENV-.../O-S-L-GH

Notice d'utilisation



Convertisseur PE à pression ou à vide Type (V)PENV-.../O-S-L-GH

aux instructions d'utilisation.

Símbolos/Symboles:

ciones de utilización.



Atención, Peligro Attention

El montaje y la puesta a punto, debe

ser realizado exclusivamente por perso-

nal cualificado y siguiendo las instruc-

Montage et mise en service uniquement par du personnel qualifié, conformément




Indicaciones Remarque



Reciclaje Recycling



Accessoires



362 016



Componentes operativos y conexiones

Organes de commande et raccordements




Fig. 1

- (1) Pies/taladros de sujeción
- (2) Cierre de muelle para montaje sobre carril (opcional)
- (3) Indicador de funcionamiento (verde)
- (4) Indicador del estado de servicio (amarillo)
- (5) Ranura para placas de identificación
- (6) Conexión de aire a presión y de vacío
- (7) Enchufe eléctrico
- (8) Tornillo para fijar la tapa
- (9) Destornillador
- (10) Potenciómetro para ajuste de precisión del punto de conmutación
- (11) Puntos para la captación de la tensión del punto de conmutación
- (12) Potenciómetro para ajuste aproximado del punto de conmutación
- (13) Puntos para la captación de la tensión de histéresis
- (14) Potenciómetro para ajuste de la histéresis

- (1) Pattes/Trous de fixation
- (2) Patte encliquetable pour montage sur rail (Accessoires)
- (3) Témoin de fonctionnement (vert)
- (4) Indicateur d'état
- 5) Gorge pour étiquettes signalétiques
- (6) Orifices de pression ou de vide
- (7) Connecteur d'alimentation électrique
- (8) Vis de fixation du couvercle
- (9) Tournevis
- (10) Potentiomètre pour réglage fin du point de commutation
- (11) Points de mesure de la tension du point de commutation
- (12) Potentiomètre pour réglage grossier du point de commutation
- (13) Points de mesure de la tension d'hystérésis
- (14) Potentiomètre pour réglage de l'hystérésis



Funcionamiento y uso

Una célula de medición emite una señal eléctrica analógica en base a la diferencia entre de la presión o del vacío entre las dos conexiones.

Dicha señal es comparada con el valor umbral que se ha ajustado. Las dos salidas eléctricas conmutan cuando el valor es igual o superior al valor umbral.

El (V)PENV puede ser utilizado como unidad normalmente abierta, normalmente cerrada o como alternador y sir-

ve para la conversión de presiones neu-

máticas en señales eléctricas, las que

pueden ser aprovechadas para ejecutar funciones de mando o de control.



Mantener alejada la unidad (V)PENV de cualquier fuente de irradiación de alta frecuencia (como, por ejemplo, transmisores de radio, teléfonos celulares u otros aparatos que emite irradiaciones que pueden interferir).

De este modo se evitarán tolerancias más grandes de la presión de salida (al respecto, consultar las informaciones sobre la compatibilidad electromagnética).

Fonctionnement et utilisation

A partir des différences de pression ou de dépression au niveau des deux orifices, un capteur de pression met en forme un signal électrique analogique. Ce signal est comparé à une valeur seuil prédéfinie qui, une fois atteinte ou dépassée, provoque la commutation des sorties électriques. Le (V)PENV est utilisable comme contact à fermeture, à ouverture ou inverseur. Il sert à convertir des valeurs de pression en signaux électriques et s'utilise pour des fonctions de commande ou de surveillance.

 Veillez à éloigner du (V)PENV toute source d'émission haute fréquence (appareils radio, téléphones mobiles ou autres appareils émettant desparasites).

Vous éviterez de la sorte des écarts de pression de sortie trop importants (voir à ce propos les indications relatives à la CEM au chapitre).

Condiciones para el uso en fábrica



Indicaciones generales para el uso correcto y seguro del producto:

- Acatar los valores límite (por ejemplo para presiones, fuerzas y temperaturas).
- Procurar la disponibilidad de aire a presión debidamente acondicionado.
- Considerar las condiciones del medio ambiente imperantes en el lugar de la aplicación.
- Respetar las prescripciones establecidas por las asociaciones profesionales, por la autoridad de inspección técnica o por las normas nacionales respectivas vigentes.
- Retirar todos los elementos previstos para el transporte, tales como cera protectora, láminas, tapas y cartones. Utilizar los depósitos de reciclaje para el vertido de los diversos materiales.
- No se permiten modificaciones del producto sin autorización.

Conditions préalables à l'utilisation du produit

Remarques dont il convient de tenir compte d'une manière générale pour garantir un fonctionnement correct et en toute sécurité de ce produit:

- Toujours respecter les valeurs limites indiquées (par ex. pour les pressions, les forces, les températures).
- Toujours veiller à une bonne préparation de l'air comprimé.
- Toujours tenir compte le plus grand compte des conditions ambiantes.
- Toujours observer les prescriptions des caisses de prévoyance contre les accidents, de l'union de surveillance technique ou les réglementations nationales en vigueur.
- Retirez toutes les protections de transport telles que cire, films, capuchons, cartons.
 Les matériaux peuvent être récupérés par catégorie dans des conteneurs spéciaux destinés au recyclage.
- Ne pas modifier le produit sans autorisation préalable.



9701a






Fig. 2

Montaje

Montaje mecánico

- Escoger el método de sujeción más adecuado:
 - 1) Taladros en el cuerpo de la unidad
 - Pies insertables, provistos de taladros
 - Pies con muelles para montaje en carriles G o H
- Montar la unidad (V)PENV de tal modo
 - que ninguno condensado o aceite pueda acumular en el (V)PENV
 - que el tornillo de la tapa pueda destornillarse y que la tapa pueda abrirse
 - que quede suficiente espacio para empalmar las conexiones.
- Fijar la unidad (V)PENV en el lugar previsto.

Montage

mécanique

- Choisissez le type de fixation qui vous convient le mieux:
 - trous de part en part dans le corps ou
 - 2) pattes coulissantes avec trous ou
 - patte encliquetable pour montage sur rail asymétrique ou symétrique
- Placez le (V)PENV de façon à – léviter une amassement de
 - condensats ou huile dans le (V)PENV
 - pouvoir dévisser et ouvrir complètement le couvercle
 - disposer de suffisamment de place pour effectuer les raccordements.
- Fixez le (V)PENV à l'emplacement prévu.

P1

PENV-... P1 = Aire comprimido P1 = Air comprimé

VPENV-... P1 = Vacío P1 = Vide

Conexión en funcionamiento en relación al

medio ambiente (P2 = Presión ambiental)/

prenant la pression ambiante comme référence (P2 = pression ambiante)

Raccords pour un fonctionnement

Fig. 5

Montaje neumático

Para empalmar los tubos flexibles, utilizar conexiones de los tipos que se indican a continuación:

Tipos al utilizar las	Tipos al utilizar
dos conexiones	sólo una conexión
N-M5-PK-3	N-M5-PK-3
CK-M5-PK-3	N-M5-PK-4
QSM-M5-3	CK-M5-PK-3
QSM-M5-4	CK-M5-PK-4
QSM-M5-3-I	QSM-M5-3
QSM-M5-4-I	QSM-M5-4
	QSM-M5-6
	QSM-M5-3-I
	QSM-M5-4-I
	QSM-M5-6-I

Fig. 3

Insertar las conexiones de aire a presión o de vacío girándolas: Par de giro máximo: 1 Nm. Las conexiones quedan estancas sin tener que utilizar retenes adicionalmene.

PENV	VPENV
Presostato	Vacuostato
P1 ≥ P2	P1 ≤ P2,

Fig. 4

pneumatique

Utilisez l'un des types de raccords suivants pour la mise en place des tuyaux:

en cas d'utilisation des deux raccords	en cas d'utilisation d'un seul raccord
N-M5-PK-3 CK-M5-PK-3 QSM-M5-3 QSM-M5-4 QSM-M5-3-I QSM-M5-4-I	N-M5-PK-3 N-M5-PK-4 CK-M5-PK-3 CK-M5-PK-4 QSM-M5-3 QSM-M5-4 QSM-M5-6 QSM-M5-3-1 QSM-M5-4-1 QSM-M5-6-1

Fig. 3


Vissez les raccords d'air comprimé ou de vide:

Couple de serrage maximum: 1 Nm Les raccords assurent l'étanchéité sans adjonction d'un joint.


PENV Convertisseur à pression	VPENV Convertisseur à vide
P1 ≥ P2	P1 ≤ P2,

Fig. 4





(V)PENV-NS/O-S-L-GH



Possibilidades de cableado

N.O.: Contacto normalmente abierto
-> sin utilizar WH

N.C.: Contacto normalmente cerrado -> sin utilizar BK

N.O./N.C.: Contacto conmutador -> todos salidas utilizados

Possibilités de câblage

N.O.: Contact à fermeture -> WH inutilisé

N.C.: Contact à ouverture

-> BK inutilisé

N.O./N.C.: Sélecteur à deux entrées -> toutes les sorties utilisées

Fig. 6

Al efectuar mediciones de presión contra presión del ambiente:



Utilizar silenciadores para proteger la conexión libre. De este modo se evita que penetre suciedad en la unidad (V)PENV

Montaje eléctrico



- Para el cableado, utilizar un enchufe con cable del tipo SIM-K-4-... o SIM-M8-4-....
- Tender los cables del (V)PENV según el esquema 6.

El (V)PENV está dotado de un circuito de seguridad contra picos de tensión de corriente inductiva. En consecuencia, podrán utilizarse las siguientes bobinas magnéticas de Festo sin recurrir a medidas de seguridad adicionales:

Bobina magnética	max. carga capacitiva/inductiva
ME, MV, MY, MZ	máx. 180 nF / 1 H

Fig. 7

En cas de mesures de pression par rapport à la pression ambiante:

 utilisez des silencieux pour protéger le raccord libre. Vous éviterez de la sorte la pénétration d'impuretés dans le (V)PENV.

électrique

- Utilisez pour le câblage une prise avec câble de type SIM-K-4-... ou SIM-M8-4-....
- Effectuez le câblage du (V)PENV conformément à la figure 6.

Un circuit de protection contre les pics de tension inductifs est intégré au (V)PENV. Il permet d'utiliser les bobines Festo suivantes sans aucune mesure de protection supplémentaire:

	max. charge capacitive/inductive	
ME, MV, MY, MZ	max. 180 nF / 1 H	

Fig. 7




Fig. 8

PIN	Asignación	Color de cable	
1	+24 V	(marrón) BN	Codifica-
2	Salida de conexión 2 (N.C.)	(blanco) WH	tión de color para
3	0 V	(azul) BU	enchu-
4	Salida de conexión 1 (N.O.)	(negro) BK	fes SIM

Fig. 8a

PIN	Effectation	Couleur du c	able
1	+24 V	(marron)BN	Codage
2	Sortie de	(blanc) WH	de
	commut. 2		couleur
	(N.C.)		des
3	0 v	(bleu) BU	connec-
4	Sortie de commut. 1 (N.O.)	(noir) BK	tions SIM

Fig. 8a




Fig. 9




Fig. 10

Puesta en servicio

• Soltar el tornillo que sujeta la tapa.

La tapa podrá abatirse completamente.

• Conectar la tensión de servicio.

En estas circunstancias se enciende el diodo verde (POWER).

Mise en service

 Dévissez la vis de fixation du couvercle.

Le couvercle peut être rabattu complètement.

• Mettez l'appareil sous tension.

La LED verte s'allume (POWER).








 Medir la tensión en los puntos de captación correspondientes a la tensión del punto de conmutación.

La resistencia interna del aparato de medición deberá ser igual o superior a 1 $M\Omega$. En caso de no ser así, los resultados de las mediciones serán erróneos.

Comparación de valores para el ajuste de los puntos de conmutación	Margen de tensión de conmutación en [V c.c.]	Margen de presión de conmutación en [bar]
a PENV	0 1 V	0 10 bar
a VPENV	0 1 V	0 1 bar

Fig. 12

 Retirar el destornillador pequeño de su abrazadera de fijación.



La résistance interne de l'appareil de mesure doit être supérieure ou égale à 1 $M\Omega$. Si tel n'est pas le cas, cela signifie que la mesure est entachée d'erreur.

Comparaison des valeurs de réglage du point de commutation	Plage de tension de commutation en [V -]	Plage de pression de commutation en [bar]
sur PENV	0 1 V	0 10 bar
sur VPENV	0 1 V	0 1 bar

Fig. 12

• Retirez le mini-tournevis de son agrafe de fixation.




Fig. 13




Fig. 14





Fig. 15

- Girar el potenciómetro de S hasta que se encuentre en la posición deseada, acatando el siguiente orden:
 - Punto de conmutación aproximado
 - Punto de conmutación preciso
- Medir la tensión en los puntos de captación de la tensión de la histéresis.

La resistencia interna del aparato de medición deberá ser igual o superior a 1 M Ω . En caso de no ser así, los resultados de las mediciones serán erróneos.

Compara- ción de valores para el ajuste de la histéresis	Margen de tensión de la histéresis en [V c.c.]	Margen de presión de la histéresis en [bar]	
a PENV	0,0150,5 V	0,155 bar	
a VPENV	0,0150,5 V	0,0150,5 bar	

Fig. 16



- · Amenez le potentiomètre à la position souhaitée en le tournant en S dans l'ordre suivant:
 - point de commutation grossier
 - point de commutation fin
- Mesurez la tension au niveau des points de mesure de la tension d'hystérésis.

La résistance interne de l'appareil de mesure doit être supérieure ou égale à 1 M Ω . Si tel n'est pas le cas, cela signifie que la mesure est entachée d'erreur.

Comparaison des valeurs de réglage de l'hystérésis	Plage de tension de l'hystérésis en [V -]	Plage d'hystérésis en [bar]
en PENV	0.0150.5 V	0.155 bar
en VPENV	0.0150.5 V	0.0150.5 bar

Fig. 16

• Tournez le potentiomètre en H (hystérésis) pour l'amener en position voulue.







Fig. 18






Fig. 19

- Colocar el destornillador pequeño nuevamente en su abrazadera de fijación.
- Fijar la tapa ajustando el tornillo.
- Airear o evacuar el aire de las conexiones de aire a presión.
- Comprobar los valores ajustados cambiando la presión o el vacío.

En caso de ser necesario efectuar un ajuste de mayor precisión,

 repetir las operaciones de ajuste estando conectada la presión o la depresión.

- Replacez le mini-tournevis dans son agrafe de fixation.
- Revissez la vis de fixation du couvercle après avoir rabattu ce dernier.
- Appliquer la pression/le vide aux orifices pneumatiques.
- Contrôlez les valeurs réglées en jouant sur la pression ou le vide.

Si une plus grande précision est requise:

 répétez les réglages sous pression ou sous vide.

Servicio y funcionamiento

 Comprobar que las conexiones del (V)PENV no estén equivocadas.

Commande et utilisation

 Vérifiez que les connexions de votre (V)PENV sont correctes.

Uso como unidad normalmente abierta	Uso como unidad normalmente cerrada	Uso como alternador
El diodo amarillo se	El diodo amarillo se	El diodo amarillo se
enciende estando activada la	enciende estando abierta la	enciende estando activada la
salida 1	salida 2	salida 1

Fig. 20

Connexion contact à fermeture	Connexion contact à ouverture	Connexion contact inverseur
La LED jaune s'allume lorsque la sortie 1 est activée	La LED jaune s'allume lorsque la sortie 2 est désactivée	La LED jaune s'allume lorsque la sortie 1 est activée

Fig. 20

Mantenimiento y conservación

 Cuando sea necesario, limpiar el (V)PENV

Para ello podrán utilizarse todas las substancias que no dañen los materiales.

Desmontaje y reparación

- Desconectar las siguientes fuentes de energía:
 - Tensión de servicio
 - Aire a presión
 - Vacío
- Retirar las conexiones correspondientes.

Maintenance et entretien

 Nettoyez le (V)PENV à chaque fois que cela est nécessaire.

Tous les produits de nettoyage non agressifs conviennent.

Démontage et réparation

- Coupez les alimentations suivantes:
 - électricité
 - air comprimé
 - vide.
- Dévissez les raccords concernés.

•






Fig. 21






Fig. 22




Fig. 23

Si la unidad está sujeta a un carril G mediante pies con muelles, proceder del siguiente modo:

- Retirar la unidad (V)PENV) del carril
 - lentamente
 - con fuerza

Si la unidad está sujeta a un carril H mediante pies con muelles, proceder del siguiente modo:

• Aplicar presión contra la lengüeta del muelle utilizando un destornillador plano.

En cas de fixation par patte encliquetable sur rail asymétrique:

- retirez le (V)PENV du rail de la façon suivante:
 - lentement
 - fermement

En cas de fixation par patte encliquetable sur rail symétrique:

· poussez la languette de la patte encliquetable à l'aide d'un tournevis.

Accesorios

Enchufe con cable	Tipo SIM-K-4
Boquilla enchufable	Tipo SIM-M8-4 Tipo N
Pie con muelle	Tipo CK Tipo QSM Tipo PENV-BGH
Placas de identificació Silenciador	nTipo BZ-NUM Tipo U-M5

Accessoires

Connecteur femelle et câble Raccord cannelé	Type SIM-K-4 Type SIM-M8-4 Type N Type CK Type QSM
Patte encliquetable Etiquettes	Type PENV-BGH
signalétiques Silencieux	Type BZ-NUM Type U-M5

Elimination de interferencias Traitment de pannes

Interferencia	Posible causa	Solución	
La presión de conmutación o de histéresis no corresponde a la tensión medida en las clavijas de la conexión eléctrica		Utilizar una resistencia interior en el aparato de medición superior a 1 $\text{M}\Omega$	
Las salidas no conmutan, a pesar de haberse rebasado el punto de conmutación	No se han cumplido las siguientes condiciones: P1≥ P2 (en PENV) P1 ≤ P2 (en VPENV)	Cambiar las conexiones o acatar las presiones	
Las salidas no reponen	Histéresis demasiado elevada para el punto de conmutación ajustado	Elegir una histéresis más pequeña o ajustar un valor superior para el punto de conmutación	
No funciona el (V)PENV	 Las conexiones están confundidas, Cortocircuito en las salidas de conmutación, Destrucción(sobrepresión demasiado elevada), Tensión de servicio incorrecta, Funcionamiento del (V)PENV con fluido incorrecto 	- Conectar correctamente el (V)PENV - Eliminar el cortocircuito - Cambiar el (V)PENV - Acatar la tensión de servicio correcta - Cambiar el (V)PENV y hacerlo funcionar exclusivamente con aire a presión	
Panne	Cause possible	Remède	
Le point de commutation ou la pression d'hystérésis mesurés ne correspondent pas à la tension mesurée à la broche du connecteur électrique	La résistance interne de l'appareil de mesure est trop faible	Utiliser un appareil doté d'une résistance interne supérieure à 1 $\text{M}\Omega$	
Les sorties ne commutent pas malgré le dépassement du point de commutation	Les conditions suivantes ne sont pas remplies: P1≥ P2 (sur PENV) P1 ≤ P2 (sur VPENV)	Permitter les raccords ou respecter les pressions	
Les sorties ne se déconnectent plus	L'hystérésis est trop grande pour le point de commutation défini	Choisir une hystérésis inférieure ou un point de commutation supérieur	
(V)PENV ne fonctionne pas	Raccords permutés, Court-circuit au niveau des sorties de commutation, Destruction par une surpression trop importante, Tension de commutation incorrecte, (V)PENV actionné par un fluide non admis	Hystérésis inférieure/point de commutation supérieur Raccorder correctement/eliminer le court-circuit Remplacer (V)PENV Respecter la tension de service Remplacer (V)PENV et ne l'utiliser qu'avec de l'air comprimé	

Fig.24 9701a



Ficha técnica

Tipo	PENV-PS/O-S-L-GH	PENV-NS/O-S-L-GH	VPENV-PS/O-S-L-GH	VPENV-NS/O-S-L-GH	
Nº de artículo	152 704	152 705	152 706	152 707	
Salida de conexión (N.C./N.O.)	PNP	NPN	PNP	NPN	
Construcción	Conmutador de diferencia	de presión, piezoresistencia	Conmutador de diferencia	a de presión, piezo. (vacío)	
Fluido	Aire a presión (40 μm), lub	ricado o sin lubricar			
Posición de montaje	Indistinta; preferiblemente	vertical, con la conexión de a	aire hacia abajo (riesgo de recoger condensados)		
Márgenes de temperatura - Medio ambiente - Fluido - Almacenamiento	0 + 50°C 0 + 50°C -20 + 80°C				
Margen de la presión de conmutación	-1 +10 bar		-1 +1 bar		
Presión de sobrecarga (a breve scadenza)	en p1: máx. 20 bar en p2: máx. 20 bar Diferencia entre p1 y p2: máx. 20 bar		en p1: máx. 5 bar en p2: máx. 5 bar Diferencia entre p1 y p2: máx. 5 bar		
Punto de conmutación	Ajustable: 0 10 bar (p1 \geq p2)		Ajustable: 0 1 bar (p1 ≤ p2)		
Influencia de temperatura sobre el punto de conmut.	≤ ± 0,08 bar/10 K		≤ ± 0,008 bar/10 K		
Histéresis	Ajustable: 0,25 5 bar		Ajustable: 0,025 0,5 bar		
Exactitud del ajuste - Punto de conmutación - Histéresis	± 0,2 bar ± 0,1 bar con histéresis mínima ± 0,25 bar con histéresis máxima		± 0,02 bar ± 0,01 bar con histéresis mínima ± 0,025 bar con histéresis máxima		
Frecuencia máx. de accionamiento	1 Hz con cambios de presión mayores de 6 bar (riesgo de recalentamiento)				

Tipo	PENV-PS/O-S-L-GH	PENV-NS/O-S-L-GH	VPENV-PS/O-S-L-GH	VPENV-NS/O-S-L-GH	
Tensión de servicio (U _b)	c.c. 10 hasta 30 V, valor	nominal c.c. 24 V (Interference	ia de corriente alterna admi	sible hasta 10 % de U _b)	
Caída de tensión en salida de conmutación	máx. 1,2 V				
Corriente en salida de conmutación	máx. 130 mA				
Consumo propio de corriente	max. 25 mA				
Retardo de conmutación	máx. 5 ms				
Conexión eléctrica	Conexión inconfundible				
Comportamiento en cortocircuito	Impulsos (según VDE 160)				
Compatibilidad electro- magnética	- Resistencia según DIN NE 50 082-2 En caso de irradiación de campos magnéticos de alta frecuencia según ENV 50 140 y ENV 50141, tiene validez la siguiente calidad de funcionamiento mínima : La punto de conmutación máximo varía en ± 0,3 bar (VPENV) sea ± 3 bar (PENV) - Emisión de interferencias según DIN NE 50 081-1				
Resistencia a la vibració	máx. 15 g según IEC 68-2	máx. 15 g según IEC 68-2-6 (sin merma de funciones)			
Resistencia a impactos	máx. 30 g según IEC 68-2-27 (sin merma de funciones)				
Tipo de protección	IP 65 según IEC 529, con la tapa atornillada				
Materiales	Cuerpo: PA, PET, PC, NBR Cámara de presión: PEI, silicio Enchufe: CuZn cromado Tornillo: Ms, niquelado				



Charactéristiques techniques

Туре	PENV-PS/O-S-L-GH	PENV-NS/O-S-L-GH	VPENV-PS/O-S-L-GH	VPENV-NS/O-S-L-GH		
Référence	152 704	152 705	152 706	152 707		
Sortie de commutation	PNP	NPN	PNP	NPN		
(N.O./N.C)						
Type de construction	contact à pression différenti	elle piézorésistif	contact à pression différent	ielle piézo. (vide)		
Fluide	air comprimé filtré (40 μm),	lubrifié ou non lubrifié				
Sens de montage	indifférent, de préférence vertica	al avec raccords pneumatiques t	ournés vers le bas (pour éviter d	es accumulations de condensat)		
Plage de température						
- ambiante	0 + 50°C					
- fluide	0 + 50°C					
- stockage	-20 + 80°C		Τ			
Plage de pression	-1 +10 bar		-1 +1 bar			
Pression de surcharge		en p1: max. 20 bar		at p1: max. 5 bar		
(à court terme)	en p2: max. 20 bar		at p2: max. 5 bar			
	Diff. entre p1 et p2: max. 20bar		Diff. entre p1 et p2: max. 5 bar			
Point de commutation	réglable: 0 10 bar (p1 ≥ p2)		réglable: 0 1 bar (p1 ≤ p2)			
Influence de température au point de commutation	\leq ± 0,08 bar/10 K		≤ ± 0,008 bar/10 K			
Hystérésis	réglable: 0,25 5 bar		réglable: 0,025 0,5 bar			
Précision de réglage (hors pression):						
 point de commut. 	\pm 0,2 bar		± 0,02 bar			
 hystérésis 	± 0,1 bar à hystérésis minir		± 0,01 bar à hystérésis min			
	± 0,25 bar à hystérésis max		± 0,025 bar à hystérésis ma	axımale		
Fréquence d'actionne-	1 Hz pour des sauts de pre	ssion supérieurs à 6 bar				
ment max.	(risque de surchauffe)					

Туре	PENV-PS/O-S-L-GH	PENV-NS/O-S-L-GH	VPENV-PS/O-S-L-GH	VPENV-NS/O-S-L-GH	
Tension de service (U _b)	DC 10 30 V, nominale D	DC 10 30 V, nominale DC 24 V (Interférece du courant alternative admissible jusqu'à 10 % de U _b)			
Chute de courant en sortie	max. 1,2 V				
Intensité en sortie	max. 130 mA				
Consommation propre	max. 25 mA				
Retard de commutation	max. 5 ms				
Raccordement électrique	détrompé				
Protection contre les court- circuits	cyclique (selon VDE 160)				
Sensibilité électromagnétique	Immunité selon DIN EN 50082-2: Qualité de fonctionnement minimum garantie en présence de champs électromagnétiques HF selon ENV 50 140 et haute fréquence selon ENV 50 141: La point de commutation varie de max. ± 0,3 bar (VPENV) ou max. ± 3 bar (PENV) Emission selon DIN EN 50081-1				
Résistance aux vibrations	max. 15 g selon IEC 68-2-6 (sans préjudice fonctionnel)				
Résistance aux chocs	max. 30g/11ms g selon IEC 68-2-27 (sans préjudice fonctionnel)				
Protection	IP 65 selon IEC 529, couvercle fermé				
Matériaux	Corps: PA, PET, PC, NBR Chambre: PEI, silicium Prise: CuZn chromé Vis: laiton, nickelé				

Fig. 25

FESTO

Postfach D-73726 Esslingen Telefon (++49)(0)711/347-0

Quelltext:deutsch Version:9701a

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, asi como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse.

Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous doits réservés, particulièrement le doit de déposer des modèles d'utilité ou des modèles de présentation.